

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kleverltd.nt-rt.ru> || kdt@nt-rt.ru

Культиваторы

Тяжелые культиваторы серии R



Культиваторы серии R предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Технологический процесс, выполняемый культиватором, заключается в следующем: при рабочем ходе культиватора по полю стрельчатые лапы рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки, а расположенный сзади шлейф выравнивает борозды, которые образуются от прохода рабочих органов. Культиватор обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, необходим для обработки паровых полей, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы.

Рамная конструкция культиватора имеет индивидуальные регулировки глубины обработки на центральной раме и на крыльях культиватора, что позволяет добиться равной глубины обработки по ширине захвата, независимо от степени погружения опорных колёс.

Культиватор адаптирован для работы в различных почвенно-климатических

условиях, на полях с большим количеством пожнивных и растительных остатков. Простые и удобные регулировки рамной конструкции обеспечивают выравнивание как в продольном, так и в поперечном направлении.

Технические характеристики

Модель	R-8200	R-10200	R-12200	R-14800	R-18300
Тип	Полуприцепной	Прицепной			
Ширина захвата, м.	8,2	10,2	12,2	14,8	18,3
Производительность, га/ч, до	9,8	12,2	14,6	17,7	21,9
Глубина обработки, см	6...15				
Количество рабочих органов, шт.	33	40	48	58	72
Шаг установки стрелчатых лап, мм	254				
Ширина захвата стрелчатой лапы, мм	305				
Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до	250				
Количество модулей шлейфа	4	6			
Диаметр пружинных зубьев, мм	11				
Подрезание сорных растений, %	100				
Отклонение средней глубины от заданной, см	±2				
Гребнистость поверхности почвы, см, не более - при обработке почвы на 6..12 см - при обработке почвы на 10..15 см	4 5				
Потребная мощность трактора, л.с./метр	25...35				
Агрегируется с тракторами с мощностью двигателя, л.с.	210...280	250...350	250...350	350...420	420...530
Вид шлейфа	Комбинированный				
Масса (конструкционная), кг, не более	4 100	6 700	8 300	10 500	12 000
Дорожный просвет, не менее, мм	360			300	
Рабочая скорость, км/ч, до	12				

Транспортная скорость, км/ч, до	10				
Габаритные размеры, мм, не более:					
- <i>длина</i>	7 700	8 700	9 260	10 600	10 600
- <i>ширина</i>	8 500	10 500	12 300	15 200	18 700
- <i>высота</i>	1 500	1 500	1 500	1 950	1 950

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kleverltd.nt-rt.ru> || kdt@nt-rt.ru