

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kleverltd.nt-rt.ru> || kdt@nt-rt.ru

Сеялки

Пневматические бункеры-раздатчики семян



Пневматические бункеры-раздатчики Versatile поставляются в конфигурациях Tow-between («Бункер за трактором») and Tow-behind (Бункер за культиватором). Вместимость бункеров - 7575л, 9514, 11099л и 13743л. Обеспечивают равномерное распределение и доставку удобрений и семян к рабочим органам сеялки. Независимо от типа и размера семян, точность внесения - это гарантированный результат

Технические характеристики

Показатели	AC215	AC315	AC280	AC400
Бункер				
Общее	215 бушелей	315 бушелей	280 бушелей	390 бушелей
Тонн (из расчета 1000 л. пшеницы = 0,76 тонн)	7577 л 5,8 тонн	11100 л 8,5 тонн	9514 л 7,3 тонн	13743 л 10,5 тонн
Передний	95 бушелей 3348 л 2,6 тонн 44%	95 бушелей 3348 л 2,6 тонн 30%	120 бушелей 3876 л 3,0 тонн 41%	110 бушелей 3876 л 3,0 тонн 28%
Задний	120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 56%	120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 38%	160 бушелей 5638 л 4,3 тонн 59%	160 бушелей 5638 л 4,3 тонн 41%
Дополнительный	—	100 бушелей 3523 л 2,7 тонн 32%	—	120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 31%
Размеры				
С поднятыми перилами	12'6" (3,8 м)	12'6" (3,8 м)	13'6" (4,1 м)	13'6" (4,1 м)
С опущенными перилами	11'0" (3,4 м)	11'0" (3,4 м)	11'0" (3,4 м)	11'3" (3,4 м)
Д ()	21'(64)	25'(76)	21' (6,1 м)	25'(76)

Длина (со шнеком)	21' (6,4 м)	25' (7,6 м)	25' (7,6 м)	25' (7,6 м)
Ширина (со шнеком)	12'6" (3,8 м)	12'6" (3,8 м)	12'6" (3,8 м)	12'6" (3,8 м)
Пневматическая система				
Тип	распределение типа Б (продукт делится один раз в пневматическом бункере и один раз на сеялке)			
Конструкция бункера	каждый стальной бункер полностью заварен и герметизирован			
Основные распределительные устройства	4/8, 6/12 или 8/16 (одно/двухпоточный стандарт)			
Главные / вторичные шланги	2½" (64 мм) диаметр / 1" (25 мм) диаметр			
Дозирующая система				
Главная муфта сцепления (авто/ручное)	+	+	+	+
Муфты дозирующей системы (стандарт)	3	4	3	4
Настройка трансмиссии/ нормы высева	система быстро заменяемых звездочек	система быстро заменяемых звездочек	вариатор скоростей от 0 до максимума	вариатор скоростей от 0 до максимума
Опция «Неработающий Монитор»	+	+	+	+
Диапазоны нормы высева	высокий, 1:1, низкий	высокий, 1:1, низкий	высокий, 1:1, низкий	высокий, 1:1, низкий
Необходимость замены высевающего ролика	—	—	—	—
Высевающие ролики	полиреутан	полиреутан	полиреутан	полиреутан
Калибровка	лоток и кривошип	лоток и кривошип	лоток и кривошип	лоток и кривошип
Вентилятор				
Тип	гидравли- ческий	гидравли- ческий	гидравли- ческий	гидравли- ческий
Мощность, л.с.	15-40	15-40	15-40	15-40
Привод от двигателя	опция	опция	—	—
Диаметр вентилятора, " (мм)	13 (330)	13 (330)	17 (432)	17 (432)

Диаметр выпускного патрубка, " (мм)	6 (152)	6 (152)	8 (203)	8 (203)
Требования к трактору (только для пневмобункеров)	3/4" разъем + обязательно слив картера без давления; система с закрытым центром Close Center или с распределением давления Load-Sensing, 75 л/мин			
Шнек				
Диаметр	8" (203 мм) стандарт			
Длина	20' (6,1 м)			
Управление шнеком	сверху и снизу			
Балансировка	да; крепление рычага управления находится по центру тяжести шнека			
Монитор				
Норма высева (фунт/акр или кг/гектар)	+	+	+	+
Диаграмма на каждый бункер, предупреждающий сигнал	+	+	+	+
Цифровой дисплей вентилятора, высев/мин предупреждающий сигнал	+	+	+	+
Наземная скорость, миль/час или км/час	+	+	+	+
Площадь/час/поле/сезон	+	+	+	+
Регулировка расхода из кабины	опция	опция	опция	опция
Програмное обеспечение забивания семяпроводов, стандарт	+	+	+	+
Опции				
Шнек, 10" (254 мм)	—	—	опция	опция
Рабочее освещение	опция	опция	опция	опция
Набор огней безопасности	+	+	+	+
Увеличенный экран вентилятора	—	—	опция	опция
Задняя сцепка	опция	опция	опция	опция

Распределительные системы	опция	опция	опция	опция
Привод вентилятора от двигателя (серия 3000)	опция	опция	—	—
Четыре оси (3 м)	опция	опция	опция	опция
Трансмиссия Zego-Max с скоростями от 0 до максимальной (для AC215 и AC315)	опция	опция	+	+
Оптические сенсоры блокировки	опция	опция	опция	опция
Прицепное устройство	опция	опция	опция	опция
Требования к трактору				
Тяговое усилие	+ 50 л.с.	+ 70 л.с.	+ 50 л.с.	+ 70 л.с.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kleverltd.nt-rt.ru> || kdt@nt-rt.ru