

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kleverltd.nt-rt.ru> || [kdt@nt-rt.ru](mailto:kdt@nt-rt.ru)

## Зерноперерабатывающая техника

# Транспортер зерна шнековый высотный ТШВ




Модельный ряд **высотных перегружчиков зерна** состоит из 7 различных по производительности и размерам наименований, и каждую модель отличает высокая надежность, минимум затрат на обслуживание и потребляемой мощности.

Подающий шнек **высотного перегружчика зерна** может располагаться слева или справа от главного шнека в зависимости от условий работы. Приемный бункер по заказу может оборудоваться гидромоторами для облегчения перемещения подающего шнека в рабочее положение. **Транспортер зерна шнековый высотный** предназначен для перемещения зерна (колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур) от места хранения (сбора) к оборудованию по обработке или хранению (а так же в обратной последовательности) на следующих технологических операциях:

- Формирования высоких буртов;
- Приемка зерна с авто - и ж/д транспорта;
- Загрузки быстро монтируемых мобильных сборно-разборных кольцевых зернохранилищ;
- Загрузки зерна в зернохранилища силосного типа, на тока и ангары;
- Погрузки авто-зерновозов, вагонов-зерновозов;
- Погрузки барж, лихтеров, кораблей.
- Доступны перегружчики различного диаметра (от 25,4 до 40,6 см) и высоты погрузки (от 11 до 23,5 м).

Приемный бункер обеспечивает непрерывную подачу зерна в шнек, а так же исключает просыпание зерна на землю. Каждую модель отличает высокая надежность, минимум затрат на обслуживание и потребляемой мощности.



### Технические характеристики

Модель	ТШВ-140-11	ТШВ-140-13	ТШВ-140-14	ТШВ-140-16	ТШВ-280-15	ТШВ-280-18	ТШВ-280-20
Производительность	140 т/ч				280 т/ч		
А, высота, мин/макс, м.	3,4/11,0	3,4/13,3	3,8/14,6	4,1/16,8	4,1/15,2	4,2/18,1	4,5/20,2
В, вылет, мин/макс, м.	5,5/7,9	6,8/9,2	8,5/10,9	10,6/13,9	8,4/11,3	9,7/13,8	11,8/16,9
Размер приемного бункера	1,1 x 1,5 м						
Размер, диаметр/длина	0,25x15м	0,25x18м	0,25x21м	0,25x24м	0,33x21м	0,33x26м	0,33x29м
Колеса и ступицы	15" (5 болтов, ступицы и подшипники автомобильного типа)				15" (6 болтов, ступицы и подшипники автомобильного типа)		
Колея колес, м	2,7	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Привод подающего шнека	Два внутренних редуктора (привод через ВОМ, звездочка и цепь)						
Потребляемая минимальная мощность на ВОМ (540 б/ ) об/мин)	60 л.с.	68 л.с.	75 л.с.	85 л.с.	100 л.с.	110 л.с.	120 л.с.
Вес	1155 кг	1356 кг	1522 кг	1644 кг	2349 кг	2896 кг	3034 кг

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93